



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖІНОЧИХ ГОДИННИКІВ CARNIVAL

Як заводити механічний годинник з автопідзаводом:

Коли Ви постійно носите годинник, то він підзаводиться за допомогою ротора (напівдиск з важкого металу, що обертається навколо осі годинника).



При першому використанні або після тривалої перерви необхідно завести приблизно на 6-8 обертів, обертаючи завідну коронку за годинниковою стрілкою в закритому положенні.

Виставлення часу та дати:

Завідна коронка має два положення. 1-для налаштування дати, 2-для налаштування стрілкового часу.

- Час – витягніть коронку до упору і крутіть за годинниковою стрілкою, виставіть правильний час та поверніть коронку у вихідне положення. Обов'язково потрібно вірно виставити денний\нічний час. Для цього необхідно перевести час на 2 оберти вперед (24 години). Коли у Вас самостійно зміниться дата-це буде 12 година ночі.

- Дата –для налаштування дати потрібно виставити корону в середнє положення. І прокрутити її для налаштування дати.

Важливо!

Не встановлюйте дату у період з 18:00 до 6:00 години , інакше це може призвести до пошкодження механізму.

Водостійкість.

Дана модель має водостійкість 3 АТМ, це означає, що випадкові контакти з рідиною і бризками не страшні, але вони не призначені для плавання та перебування під душем.